



## Onderhoudstabel F-serie Oplegger

	Werkzaamheden	Dagelijks	Bedrijfsuren																										
			75	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800		
<b>Dieselmotor</b>	Controleer olieniveau en olie lekkage	U																											
	Controleer koelvloeistofniveau en koelvloeistoflekkage (druktest)	U																											
	Controleer luchtfilter	U																											
	Controleer brandstofniveau	U																											
	Controleer zeef brandstoffilter	U																											
	Aftappen water brandstoffilters	U																											
	Oliefilter		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Motorolie (15W40)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Luchtfilter kastdeur			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Brandstoffilter			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Combikoeler reinigen met lucht en ontvetter			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Reinigen dieselunit					U					U					U						U						U	
	Tussenfilter brandstof					V					V					V						V						V	
	Luchtfilter					V					V					V						V						V	
	V-snaar generator					V					V					V						V						V	
	Filter carterontluchting					V					V					V						V						V	
	Kleppen stellen															U													U
	Kleppendekelepakking															V													V
Multiriem															V													V	
Koelvloeistof																												V	
<b>Compressor</b>	Reinig het inlaatfilter			U				U				U					U			U				U					
	Reinig de oliereturkleppen			U				U				U					U			U				U					
	Inlaatfilter					V				V					V					V				V				V	
	Oliereturkleppen					V				V					V					V				V				V	
	Olie (Shell Corena S4 R68)					V				V					V					V				V				V	
	Oliefilter (en alle bijbehorende pakkingen)					V				V					V					V				V				V	
	Olieseparator														V						V							V	
	Vacuümklepje														V						V							V	
<b>Mixerketel</b>	Schoonmaken mixerketel	U																											
	Schoonmaken waterfilters mixerketel	U																											
	Nulpunt weging		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Afstellen draaiklep mixerketel		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Smeren draaiklep mixerketel		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Smeren lagers mixerketel					U					U				U					U				U				U	
	Lagers, keerringen en afdichtingen mixerketel					V					V				V					V			V				V		
	Roerwerk/mengbladen mixerketel					V					V				V					V			V				V		
	Slijtbussen mixerketel					V					V				V					V			V				V		
	Controleer de slijtplaat mixerketel en vervang indien nodig					C/V					C/V				C/V					C/V			C/V				C/V		
	Olie vertragingskast mixerketel					V					V				V					V			V				V		
	Dempers weegcellen					V					V				V					V			V				V		
	Draaiklep (lagers, afdichtingen en tandkrans)														V						V							V	
<b>Vulcontainer</b>	Water aftappen waterketel, leidingen, slangen en hogedrukreiniger	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Afblaasfilters controleren op vervuiling	U																											
	Controleer kogelkranen	U																											
	Schoonmaken waterfilters	U																											
	Smeren lagers transportband		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Smeren lagers schroeftransporteur		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Afstellen transportband		U		U		U		U		U			U		U			U		U		U			U		U	
	Zand verwijderen aan voorzijde en onder transportband				U		U		U		U			U		U			U		U		U			U		U	
	Cement verwijderen rond de silodeksel				U		U		U		U			U		U			U		U		U			U		U	
	Touwfilter hogedrukreiniger				V		V		V		V			V		V			V		V		V			V		V	
	Filterelement drukreduceren en waterafscheider 3/8"				V		V		V		V			V		V			V		V		V			V		V	
	Terugslagkleppen mixerketel testen					U					U				U				U		U		U			U		U	
	Afstellen schraper boven					U					U				U				U		U		U			U		U	
	Afstellen schraper onder					U					U				U				U		U		U			U		U	
	Afstellen haspelrem					U					U				U				U		U		U			U		U	
	Olie vertragingskast zand en cement					V					V				V				V		V		V			V		V	
	Geluidempers ontluchting mixerketel					V					V				V				V		V		V			V		V	
<b>Oplegger</b>	Oppompen banden		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Smeren koppeling oplegger			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Smeren assen oplegger			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Smeren lagers (remas, removerbrenging)			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Smeren steunpoten			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Draai de veerremcilinder opnieuw aan (180 Nm)		U				U				U				U				U		U		U			U		U	
	Draai de koppelpennen opnieuw aan (190 Nm)		U				U				U				U				U		U		U			U		U	
	Natrekken wielmoeren		U																									U	
	Controleer de remvoering op slijtage																											U	
	Controleer het ABS systeem en lees eventuele fouten uit																											U	
	<b>Overig</b>	Schoonmaken uitstroom cementschuif schroeftransporteur	U																										
Controleer transportslang op slijtage en dikte		U																											
Controleer koppelingen transportslang		U																											
Controleer op olie lekkage en niveau compressor		U																											
Controleer op olie lekkage en niveau hydraulische pomp		U																											
Controleren op lekkages luchtleiding		U																											
Controleren op lekkages waterleiding		U																											

<b>Legenda</b>
C = Controleren
U = Uitvoeren
V = Vervangen/Verversen
Uit te voeren werkzaamheden door de eigenaar/eindgebruiker
Uit te voeren werkzaamheden door de Bremat dealer

**Opmerking**  
 Voor het onderhoudsoverzicht na de 4800 uren beurt kan deze tabel opnieuw vanaf de 400 uren beurt worden toegepast aangezien dit in de praktijk overeenkomt met de 5200 uren beurt.