



Onderhoudstabel PF-serie Truckchassis

	Werkzaamheden	Dagelijks	Bedrijfsuren																							
			75	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600
Compressor	Reinig het inlaatfilter				U				U				U				U				U				U	
	Reinig de olietourkleppen				U				U				U				U				U				U	
	Inlaatfilter					V					V				V				V				V			V
	Olietourkleppen					V					V				V				V				V			V
	Olie (Shell Corena S4 R68)					V					V				V				V				V			V
	Oliefilter (en alle bijbehorende pakkingen)					V					V				V				V				V			V
	Olieseparator														V											V
	Vacuümklepje														V											V
Mixerketel	Schoonmaken mixerketel	U																								
	Schoonmaken waterfilters mixerketel	U																								
	Nulpunt weging		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U	
	Afstellen draaiklep mixerketel		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U	
	Smeren draaiklep mixerketel		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U	
	Smeren lagers mixerketel						U				U				U				U				U			U
	Lagers, keerringen en afdichtingen mixerketel						V				V				V				V				V			V
	Roerwerk/mengbladen mixerketel						V				V				V				V				V			V
	Slijtbussen mixerketel						V				V				V				V				V			V
	Controleer de slijtplaat mixerketel en vervang indien nodig						C/V				C/V				C/V				C/V				C/V			C/V
	Olie vertragingskast mixerketel						V				V				V				V				V			V
	Dempers weegcellen						V				V				V				V				V			V
	Draaiklep (lagers, afdichtingen en tandkrans)														V				V				V			V
Hydraulische pomp	Retourfilter					V				V				V				V				V			V	
	Hydrauliek olie (Tellus)																								V	
Vulcontainer	Water aftappen waterketel, leidingen, slangen en hogedrukreiniger	U	U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U	
	Afblaasfilters controleren op vervuiling	U																								
	Controleer kogelkranen	U																								
	Schoonmaken waterfilters	U																								
	Smeren lagers transportband		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Smeren lagers schroeftransporteur		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Afstellen transportband		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U	
	Zand verwijderen aan voorzijde en onder transportband				U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U	
	Cement verwijderen rond de silodeksel				U		U		U		U		U		U		U		U		U		U		U	
	Touwfilter hogedrukreiniger				V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V	
	Filterelement drukreducer en waterafscheider 3/8"				V		V		V		V		V		V		V		V		V		V		V	
	Terugslagkleppen mixerketel testen						U				U				U				U				U			U
	Afstellen schraper boven						U				U				U				U				U			U
	Afstellen schraper onder						U				U				U				U				U			U
	Afstellen haspelrem						U				U				U				U				U			U
	Olie vertragingskast zand en cement						V				V				V				V				V			V
Geluiddempers ontluftung mixerketel						V				V				V				V				V			V	
Truckchassis	Oppompen banden		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Natrekken wielmoeren		U											U											U	
Overig	Schoonmaken uitstroom cementschuif schroeftransporteur	U																								
	Controleer transportslang op slijtage en dikte	U																								
	Controleer koppelingen transportslang	U																								
	Controleer op olie lekkage en niveau compressor	U																								
	Controleer op olie lekkage en niveau hydraulische pomp	U																								
	Controleren op lekkages luchtleiding	U																								
Controleren op lekkages waterleiding	U																									

Legenda
C = Controleren
U = Uitvoeren
V = Vervangen/Verversen
Uit te voeren werkzaamheden door de eigenaar/eindgebruiker
Uit te voeren werkzaamheden door de Bremat dealer

Opmerking
Voor het onderhoudsoverzicht na de 4800 uren beurt kan deze tabel opnieuw vanaf de 400 uren beurt worden toegepast aangezien dit in de praktijk overeenkomt met de 5200 uren beurt.