

	Werksaamheden	Dagelijks	Bedrijfsuren																								
			75	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800
<b>Dieselmotor</b>	Controleer olieniveau en olie lekkage	U																									
	Controleer koelvloeistofniveau en koelvloeistoflekkage (druktest)	U																									
	Controleer luchtfilter	U																									
	Controleer brandstofniveau	U																									
	Controleer zeef brandstoffilter	U																									
	Aftappen water brandstoffilters	U																									
	Oliefilter		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Motorolie (15W40)		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Luchtfilter kastdeur			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Brandstoffilter			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Combikoeler reinigen met lucht en ontvetter			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Reinigen dieselunit				U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Tussenfilter brandstof				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Luchtfilter				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	V-snaar generator				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Filter carterontluchting				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Kleppen stellen														U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
	Kleppendekepakking														V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Multiriem														V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Koelvloeistof																										V
<b>Compressor</b>	Luchtfilter reinigen			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Luchtfilter					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Olie					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Magneetventiel													V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Controleren kleppenplaat en vervang indien nodig													C/V	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V	C/V	
<b>Snelmenger (bovenmenger)</b>	Lagers smeren			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Schoonmaken			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Load cell dempers					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
<b>Voorraadmenger (ondermenger)</b>	Lagers smeren			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Schoonmaken			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
<b>Vulcontainer</b>	Water aftappen waterketel, leidingen, slangen en hogedrukreiniger	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Afblaasfilters controleren op vervuiling	U																									
	Controleer kogelkranen	U																									
	Schoonmaken waterfilters	U																									
	Smeren lagers transportband		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Smeren lagers schroeftransporteur		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Afstellen transportband		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Zand verwijderen aan voorzijde en onder transportband			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Cement verwijderen rond de silodeksel			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Schoonmaken uitloop bindmiddel			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Touwfilter hogedrukreiniger			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Filterelement drukreducer en waterafscheider 3/8"			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	Terugslagkleppen snelmenger testen					U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Afstellen schraper boven					U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Afstellen schraper onder					U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
	Afstellen haspelrem					U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
Olie vertragskast zand en cement					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
<b>Oplegger</b>	Oppompen banden		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Smeren koppeling oplegger			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Smeren assen oplegger			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Smeren lagers (remas, removerbrenging)			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Smeren steunpoten			U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Draai de veerremcilinder opnieuw aan (180 Nm)		U				U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Draai de koppelpennen opnieuw aan (190 Nm)		U				U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
	Natrekken wielmoeren		U																								
	Controleer de remvoering op slijtage																									U	
	Controleer het ABS systeem en lees eventuele fouten uit																									U	
<b>Overig</b>	Schoonmaken uitstroom cementschuif schroeftransporteur	U																									
	Controleer transport slang op slijtage en dikte	U																									
	Controleer koppelingen transport slang	U																									
	Controleer op olie lekkage en niveau compressor	U																									
	Controleer op olie lekkage en niveau hydraulische pomp	U																									
	Controleren op lekkages luchtleiding	U																									
	Controleren op lekkages waterleiding	U																									

Legenda
C = Controleren
U = Uitvoeren
V = Vervangen/Verversen
Uit te voeren werkzaamheden door de eigenaar/eindgebruiker
Uit te voeren werkzaamheden door de BreMAT dealer

Opmerking
Voor het onderhoudsoverzicht na de 4800 uren beurt kan deze tabel opnieuw vanaf de 400 uren beurt worden toegepast aangezien dit in de praktijk overeenkomt met de 5200 uren beurt.